

LED LENS P/PP/R TRICOLOR

NÁVOD K POUŽITÍ A INŠTALACII:

APPLED | PROFESSIONAL
LIGHTING LED
TECHNOLOGIES
www.appleled.cz




INSTRUKCE a VÁROVÁNÍ: Přečtěte si, prosím, pozorně tyto instrukce, dříve než začnete s instalací.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, mějte před instalací a údržbou zařízení odpojené od elektrické sítě!

1. Instalace a údržba musí být prováděna odborným pracovníkem dle příslušných elektroinstalačních předpisů.
 2. Výrobce neodpovídá za zranění či škody, které vznikly důsledkem neodborné instalace či používání svítidla.
 3. **Pozor!** Před zahájením montáže vypněte síťový přívod elektrického proudu - popř. vypněte jistič pojistek.
 4. Svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.
 5. Nemontujte svítidlo na vlhký nebo vodivý povrch.
 6. V případě, že je součástí balení i originální sada montážních dílů, musí být pro montáž použita, v opačném případě zaniká nárok na záruku.
 7. Na součástky pod napětím je vždy potřeba montovat ochranné a koncové kryty.
 8. Dbejte na to, aby se vedení při montáži nedošlo k poškození vodičů.
 9. Při montáži svítidla dbejte na jeho pevné uchycení.
 10. Jestliže lampu svítí, nedotýkejte se jí!
- Před instalací odstraňte veškeré ochranné fólie.


INŠTALACE:

1. V místě instalace odpojte elektrické napájení.
2. LED driver připojte ke kabelům elektrické sítě.
3. Nastavte si jednu ze tří variant barvy světla: z výroby je nastavená barva světla denní (4000K).
Pro barvu světla teplou (2700K) stlačte červeně označené tlačítko.
Pro barvu světla studenou (6500K) stlačte modře označené tlačítko.
Pro opětovné nastavení denní barvy světla (4000K) zmáčkněte obě tlačítka.
4. Přišroubujte monturu (nosnou část) svítidla na určené místo.
5. Plastový difuzor vložte do závitu montury a otočením upevněte.
6. Zapněte elektrické napájení.



UPOZORNĚNÍ

Při instalaci může dojít k tomu, že LED svítidlo ve vypnutém stavu v pravidelných intervalech bliká nebo slabě svítí. Tjto nepřijemné jevy souvisí s tím, že pro „nastartování“ LED stačí velmi malá energie. Tu může dodat proud procházející orientační doutnavkou nebo také naindukované napětí při střídavém nebo křídovém zapojení spínačů, zejména na delších chodbách. Řešením je použití kompenzátoru např. ABB 6599-0-2290 nebo možnost do instalaci krabičky typ JA50-U viz schéma zapojení:



LED LENS P/PP/R TRICOLOR

NÁVOD NA POUŽITÍ A INŠTALÁCIU:



INŠTRUKCIE a VÁROVANIEPřečítajte si, prosím, pozorne tieto inštrukcie, skôr ako začnete s inštaláciou.


Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, majte pred inštaláciou a údržbou zariadení odpojené od elektrickej siete!

1. Inštalácia a údržba sa vykonáva odborným pracovníkom podľa príslušných elektroinšalačných predpisov.
 2. Výrobca nezodpovedá za zranenia či škody, ktoré vznikli dôsledkom neodborné inštalácie či používania svietidla.
 3. **Pozor!** Pred začatím montáže vypnite sieťový prívod elektrického prúdu - popr. vypnite istič poistiek.
 4. Svetidlo je určené pre osvetlenie interiéru.
 5. Nemontujte svetidlo na vlhký alebo vodivý povrch.
 6. V prípade, že je súčasťou balenia aj originálne sada montážnych dielov, musí byť pre montáž použitá, v opačnom prípade zaniká nárok na záruku.
 7. Na súčastičky pod napätím je vždy potrebné montovať ochranné a koncové kryty.
 8. Dbajte na to, aby na vedenie pri montáži nedošlo k poškodeniu vodičov.
 9. Pri montáži svetidla dbajte na jeho pevné uchytienie.
 10. Ak lampu svieti, nedotýkajte sa jej!
- Pred inštaláciou odstráňte všetky ochranné fólie.

INŠTALÁCIA:

1. V mieste inštalácie odpojte elektrické napájanie.
2. LED driver pripojte k u k áblom elektrickej siete.
3. Nastavte si jednu z troch variantov farby svetla: z výroby je nastavená farba svetla denná biela (4000K).
Pre farbu svetla teplá biela (2700K) stlačte červenou označené tlačidlo.
Pre farbu svetla studená biela (6500K) stlačte modrou označené tlačidlo.
Pre opätovné nastavenie denné farby svetla (4000K) stlačte obe tlačidlá.
4. Priskrutkujte montúru (nosnú časť) svetidla na určené miesto.
5. Plastový difúzor vložte do závitu montúry a otočením upevnite.
6. Zapnite elektrické napájanie.

NAKRES INŠTALÁCIE SVETIDLA:



UPOZORNENIE

Pri inštalácii môže dôjsť k tomu, že LED vypnuté svetidlo v pravidelných intervaloch bliká alebo slabso svieti. Tieto nepríjemné prejavy spôsobuje to, že pre zapnutie LED je potreba veľmi malé napätie. Tu môže dodať napätie prechádzajúci orientačnou diódavkou alebo taktiž naindukované napätie pri alternatívnom alebo křídovom zapojení spínačov, najmä na dlších chodbách. Řešením je použití kompenzátoru např. ABB 6599-0-2290 alebo možnost montáže krabiček typ JA50-U pozri schéma zapojenia:

